


#### Подключение 3D-джойстика R300B-M2 к интерфейсу пультов Агата:

- \* RV1, RV2 – перемещение ручки вдоль осей X, Y;
- \* RV3 – вращение ручки (ось Z);
- \* C1, C2 изменяют ёмкость RC-цепочки одновибратора для адаптации к сопротивлению 5кОм;
- \* R1, R2 формируют делитель совместно с RV3 для имитации нажатия кнопок вращением ручки;
- \* Земля берётся с корпуса разъёма X1.

После сборки необходимо откалибровать положения всех трёх потенциометров.



## ФГ3.057.017 R300B-M2

Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Подключение джойстика

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

nopmeister@gmail.com